

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА С ПОДСВЕТКОЙ NAKATOMI KG-23U

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за выбор игровой клавиатуры Nakatomi!

Отличительными чертами этого изделия являются стильный дизайн, регулируемая яркость подсветки клавиш клавиатуры, наличие клавиш с дополнительными мультимедиа функциями и резиновые ножки, которые надежно фиксируют клавиатуру на рабочем столе.

Клавиатура предназначена для использования с персональными компьютерами, работающими под управлением ОС Windows и снабжёнными портами USB типа А.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящее руководство.

Комплект поставки

Клавиатура - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Меры предосторожности

При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.

Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.

Полностью выключайте питание изделия, если оно долгое время не используется.

Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.

Подключение

Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. Разместите клавиатуру на столе и подключите её к свободному USB-разъёму компьютера.

Внимание! Убедитесь предварительно, что соответствующие настройки в BIOS Setup вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе клавиатуры.

Windows автоматически сконфигурирует новое устройство. Если этого не произойдёт, перезагрузите компьютер.

Регулируемый угол наклона

Для придания клавиатуре правильного угла наклона относительно поверхности разверните две пластиковые ножки на нижней панели клавиатуры у её дальнего края. Резиновые ножки, находящиеся у ближнего края, надежно фиксируют клавиатуру на рабочем столе.

Подсветка клавиш

Клавиша «☀ LED», расположенная в нижнем ряду правее пробела, позволяет включать и выключать подсветку клавиш. По желанию Вы можете увеличивать и уменьшать яркость подсветки. Для этого, удерживая клавишу «Fn», расположенную в нижнем ряду правее пробела, нажмите клавишу «PgUp» или «PgDn». Комбинация клавиш «Fn»+«☀ LED» включает и выключает режим плавного разгорания/затухания подсветки.

Дополнительные функции клавиш

Комбинация клавиш «Fn» и «Windows» блокирует и разблокирует работу клавиши «Windows». Эта функция полезна для предотвращения случайного открытия меню «Windows» и сворачивания полноэкранного приложения (игры).

Для лёгкого доступа к возможностям вашего компьютера в роли мультимедийного центра служат скомбинированные с расположенными в верхнем ряду клавишами «F1» .. «F12» мультимедиа клавиши управления громкостью и процессом воспроизведения аудио- или видеопотоков, а также клавиши вызова почтового клиента, перехода на «Домашнюю» страницу, клавиши запуска «Медиапроигрывателя» и «Калькулятора». Для активации функций этих мультимедиа клавиш нажмите и удерживайте нажатой клавишу «Fn», расположенную в нижнем ряду справа от пробела, и нажмите соответствующую клавишу «F1» .. «F12».

Комбинация		Функция
Fn+F1		Запуск медиапроигрывателя.
Fn+F2		Управление громкостью: тише
Fn+F3		Управление громкостью: громче
Fn+F4		Управление громкостью: выключить/включить звук
Fn+F5		Управление воспроизведением: стоп
Fn+F6		Управление воспроизведением: предыдущий трек
Fn+F7		Управление воспроизведением: начало/пауза/возобновление
Fn+F8		Управление воспроизведением: следующий трек
Fn+F9		Запуск почтовой программы
Fn+F10		Запуск веб-браузера/открытие домашней страницы
Fn+F11		Блокировка клавиш клавиатуры
Fn+F12		Запуск программы-калькулятора

Комбинация клавиш «Fn» и «F11» блокирует и разблокирует все клавиши клавиатуры. Эта функция полезна для предотвращения случайного нажатия на клавишу в случае, если вы покидаете своё рабочее/игровое место (AFK).

Клавиши управления громкостью влияют на общий уровень громкости в программном микшере для звуковой карты.

Клавиши управления воспроизведением влияют на работу активной (с вынесенным на передний план окном) программы-проигрывателя (CD-проигрыватель, «WinAmp», «PowerDVD» и т.п.). К сожалению, не все программы-проигрыватели могут принимать команды клавиш управления воспроизведением («WinAmp» версии ниже 3.0, «WinDVD» и проч.)

Технические характеристики

Интерфейс подключения: USB тип А.

Количество клавиш: 104.

Длина кабеля: 1,5 м ± 5%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате «ММГГ».

Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, ГК, Китай.

Импортер: ООО «Диалог», Россия, 199106, Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д. 86, лит. А, пом. 9Н.

Сделано в Китае.

<https://www.nakatomi.ru>